

Auswahl der Graffiti-Entferner

Je nach Untergrund oder Farbmittel kommen unterschiedliche Graffiti-Entferner zum Einsatz. Aus der folgenden Tabelle lassen sich Empfehlungen für die Produkte zu den einzelnen Arbeitsschritten und für den jeweils vorliegenden Untergrund wählen.

Untergrund	Arbeitsschritte ▶ Produkte	Farbmittel	Bemerkung
Gestrichene Flächen			
Farben / Fassadenfarbe	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE 2. Schritt ▶ Isolier-/Absperrgrund 3. Schritt ▶ Farb-Reparatur	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Untergrundfarbe löst sich bei der Graffiti-Entfernung meist mit ab und sollte erneuert werden.
Lacke	1. Schritt (GE) ▶ PLASTIC G 2. Schritt ▶ Isolier-/Absperrgrund 3. Schritt ▶ Farb-Reparatur		Problem: Untergrundfarbe kann sich bei Graffiti-Entfernung mit ablösen und sollte erneuert werden. TESTFLÄCHE anlegen!
Wärmedämmverbund-System (WDVS) ^②	1. Schritt (GE) ▶ PLASTIC G oder REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt ▶ Isolier-/Absperrgrund 3. Schritt ▶ Farb-Reparatur		Problem: Untergrundfarbe kann sich bei Graffiti-Entfernung mit ablösen und sollte erneuert werden.
Mineralische Untergründe ^①			
Fliesen	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ BLEACH G - Paste	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Farbreste in den Fugen lassen sich gut mit SHADOW G entfernen.
Ziegel / Klinker / Backsteine	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE oder REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ NACLO 13	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Oft mehrfaches Schatten-Entfernen / Bleichen nötig, da Farbspray / Marker ggf. tief in Untergrund eindringt.
Eternit / Faserzementplatten (ohne werkseitigen Graffiti-Schutz)	1. Schritt (GE) ▶ PLASTIC G 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ BLEACH G - Paste		Problem: Untergrundfarbe kann sich bei der Graffiti-Entfernung mit ablösen. TESTFLÄCHE anlegen!
Beton / Sichtbeton	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE oder REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ NACLO 13	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Oft mehrfaches Schatten-Entfernen / Bleichen nötig, da Farbspray / Marker ggf. tief in Untergrund eindringt.
Waschbeton	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE oder REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ NACLO 13	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	
Fertigputz (gefärbt / ungefärbt)	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE 2. Schritt ▶ Isolier-/Absperrgrund 3. Schritt ▶ Farb-Reparatur	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Farbspray / Marker dringt tief in den porösen Untergrund ein. Ggf. muss eine Farb-Reparatur ausgeführt werden.
Kalksandstein	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE oder REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ NACLO 13	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Oft mehrfaches Schatten-Entfernen / Bleichen nötig, da Farbspray / Marker tief in Untergrund eindringt.
Naturstein-Untergründe ^①			
Sandstein	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE oder REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ NACLO 13	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Oft mehrfaches Schatten-Entfernen / Bleichen nötig, da Farbspray / Marker tief in Untergrund eindringt.
Marmor	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE oder REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ BLEACH G - Paste	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Oft mehrfaches Schatten-Entfernen / Bleichen nötig, da Farbspray / Marker tief in Untergrund eindringt.

Untergrund	Arbeitsschritte ▶ Produkte	Farbmittel	Bemerkung
Naturstein-Untergründe^①			
Granit	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE oder REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ BLEACH G - Paste	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Oft mehrfaches Schatten-Entfernen / Bleichen nötig, da Farbspray / Marker tief in Untergrund eindringt.
Travertin	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE oder REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ NACLO 13	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Oft mehrfaches Schatten-Entfernen / Bleichen nötig, da Farbspray / Marker tief in Untergrund eindringt.
sonstige Natursteine	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE oder REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ NACLO 13 o. BLEACH G	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Oft mehrfaches Schatten-Entfernen / Bleichen nötig, da Farbspray / Marker tief in Untergrund eindringt.
Sonstige Untergründe^①			
Kunstharz- und Buntsteinputz	1. Schritt (GE) ▶ PLASTIC G 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ BLEACH G - Paste		Problem: Einzelne Steine können sich bei der Graffiti-Entfernung lösen.
Holz (unbehandelt)	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER BLUE 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ BLEACH G - Paste	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden.	Problem: Oft mehrfaches Schatten-Entfernen / Bleichen nötig, da Farbspray / Marker ggf. tief in Untergrund eindringt.
Kunststoff (z. B. Rollläden, Verteilerkästen)	1. Schritt (GE) ▶ PLASTIC G 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ BLEACH G - Paste		Farbspray und Marker mit PLASTIC G anlösen und mit SHADOW G entfernen. TESTFLÄCHE anlegen!
Metall (unlackiert)	1. Schritt (GE) ▶ PLASTIC G 2. Schritt (SE) ▶ ALUPOLISH Metallreiniger	Bei Bitumenfarbe für 1. Schritt [GE] ▶ REMOVER G PLUS verwenden. TESTFLÄCHE anlegen!	Problem: Es können bei Filzmarkern leichte Schatten bleiben.
Pulverbeschichtung (Metall / Kunststoff)	1. Schritt (GE) ▶ PLASTIC G 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ BLEACH G - Paste		Farbspray und Marker mit PLASTIC G anlösen und mit SHADOW G entfernen. Pulverbeschichtung kann angelöst werden. TESTFLÄCHE anlegen!
Glas	1. Schritt (GE) ▶ PLASTIC G		
Asphalt / Teer (Straße)	1. Schritt (GE) ▶ REMOVER G14 (>15 C°) 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G		
Plexiglas / PMMA / Acrylglas	1. Schritt (GE) ▶ PLASTIC G 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ BLEACH G - Paste		Farbspray und Marker mit PLASTIC G anlösen und mit SHADOW G entfernen. TESTFLÄCHE anlegen!
Werbeplanen / LKW- Planen / PVC-Banner (z.B. Frontlit, Blockout,...)	1. Schritt (GE) ▶ PLASTIC G 2. Schritt (SE) ▶ SHADOW G 3. Schritt (BL) ▶ BLEACH G - Paste		Farbspray und Marker mit PLASTIC G anlösen und mit SHADOW G entfernen. Druckfarben können angelöst werden. TESTFLÄCHE anlegen!

Anmerkungen

- ① ohne Farb-/Lackanstrich
- ② siehe WDVS-Info-PDF

Zeichenerklärung

- GE = Graffiti-Entfernung
- FR = Farbpreparatur / Streichen
- SE = Schatten-Entfernung
- BL = Bleichen

Es können (sehr schwache) Schatten nach einer Graffiti-Entfernung oder dem Schatten-Entfernen bleiben (auch bei geschützten Untergründen!). Der Arbeitsschritt der Schatten-Entfernung und Bleichen ist je nach Untergrund oder Farbmittel mehrfach nötig.